

63211001	Noodstopdrukknop met aansluiting
63114000	Sleutelschakelaar 2-standen Ergo/Nova 544076
63114200	Sleutelschakelaar 3-standen Nova 544062
63101060	Sleutel met kap
63111000	Kontakblok voor sleutelschakelaar
	Aansluiting sleutelschakelaar (draadjes+fiches)
68108500	Batterijlader 230V AC (gele batterijen)
68108570	Batterijlader 230V AC (grijze batterijen)
11231053	Blokjes voor batterijlader
68300520	Batterij 9,6V 6x6cm geel Nova/Ergo
68300900	Batterij voor zender - 3,6V 6x5cm grijs Nova/Ergo
68303010	Batterij 9,6V 11,5x5cm geel TG
80300305	Kontaktpen batterijvak mini (koperen pen)
66709210	Drukknoppenprint ADMO-uitvoering (grijze batterijen, code/adres niet verstelbaar)
11404400	Draagtas met gordel
11406200	Neggordel Nova-L (joy-sticks)
11406600	Heupgordel Nova-M
11406050	Buik/Heupgordel Nova (joy-sticks)
11406000	Buikgordel voor GL
80303110	Drukknopafdekking midden 6 gaten
80303140	Drukknopafdekking rechts 1 gat
80303150	Drukknopafdekking rechts 3 gaten
80303112	Folie voor drukknopafdekking midden
80303152	Folie voor drukknop rechts
80303000	Zenderbehuizing (geel)
80303240	Bodemplaat zenderbehuizing z. schroeven
291143081	Schroeven Ergo achterzijde
2911630102	Schroeven Ergo achterzijde conisch
80303120	Blindplaat links
80303122	Folie links
26003010	Wit kunststofbevestiging Hf op coder Ergo
80303070	Moertje zwart voor bevestiging Hf op cod
63212200	Drukknop Nova groen
	Batterijlader MKX
	Reservezender Nova-L + 1 batterij
	Reservezender Ergo V5 z. tas of batterij zonder optietoetsen met/zonder ADMO met jumper voor veranderen frequentie A/B S/N .....
	Reservezender Ergo V4 z. tas of batterij met optietoetsen met/zonder ADMO met jumper voor veranderen frequentie A/B S/N .....
66800428	HF-gedeelte CS434 zender (oud) (instelbaar A of B)
66836434	HF-gedeelte CS434 zender (nieuw) met schakelaars

60103515	ADMO module met volgend adres
54300600	Houder voor in printplaat met 2 pinnen
54300300	Houder voor in printplaat met 3 pinnen
5602018502	Printplaat ontvanger met ADMO's
5602018501	Printplaat ontvanger met schuivers RX14A
52450262 1	Voedingsmodule ESR
60403060	Drukknop voorzijde enkele stand Ergo
60403050	Drukknop zender
60403370	Plastiek kapje voor drukknop voorzijde
	Inlegschildjes 6 st.
60410061	Inlegschildje optie 1
60410062	Inlegschildje optie 2
60410070	Inlegschildje claxon
80303230	Drukknoppenprint optie 1&2 (drukknop zijkant)
62400200.B	Drukknoppenprint optie 1&2 (met LED)
80303210	Drukknoppenprint claxon
63201100	Plastiek kapje voor drukknop zijkant
11609800	Rubbertje voor drukknop zijkant
61510080	Kleverset Nova-L joysticks (zender)
02001000	Klever 4-kleuren A4 voor onder rolbrug
63209001	Drukknop NOVA 0016 LMV1 63209000V
63201000	Beschermkap drukknop
63020085	Tuimelschakelaar Nova R-O-R
63020090	Tuimelschakelaar Nova 1, 1+2, 2 terugverend
63020021A	Dichting voor tuimelschakelaar
11184067	Behuizing onderzijde Nova-M
11184305	Behuizing bovenzijde Nova-M
	Sleutel voor vervangen noodstoppen Ergo
12001434	Veldsterktemeter voor CS434TXN
12001458	Veldsterktemeter voor CS458TXN 12001458
	Module ESE + relaismodule
FUSE315	Smeltveiligheden 315mA
	Rubber joystick Nova
11405042	Beschermbeugel GL
	Zender FE-14K (14 kanaals)
	Ontvanger RX-14 (14 kanaals)
	Zender FE-14K + ontvanger RX-14 (14 kanaals)
67175582	Joystick JH-2K 67175582 versie 2/2
6321101002	Noodstopschakelaar Nova-L (zonder draadjes)
66504600	Antenne met cs aansluiting
63211055	Noodstop met draaiontgrendeling Nova-M
	Eaton Switch P/N 8869K9 3-standen
	Eaton Switch P/N 8869K11 3-standen terugverend
	Eaton Switch P/N 8869K4 2-standen
	Eaton Switch P/N 8869K8 2-standen terugverend